





FELLER ENGINEERING GmbH Carl-Zeiss-Straße 14 63322 Rödermark / Germany Internet: www.fellereng.de Version 1.7 Tel.: +49(6074)8949-0 Fax: +49(6074)8949-49 Technical-Hotline: +49(6074)8949-31 eMail: info@fellereng.de Stand: 04/20

Inhalt

1	Anv	vendung	3
2	Inst	allation und Inbetriebnahme	4
3	Pas	swortverriegelung	5
4	Ver	schiedene Zonenansichten im MCScon t	t rol-lite 6
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5	Aktuelle Istwerte [Overview / Act] Faceplate Balkendiagramm Parameter Systemparameter Zonenparameter Parameter auf einen USB-Stick Laden und S Meldungen	6 7 8 9 9 10 11 11 12
5	Opt	ionen	13
	5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3	Optionen / MCS Optionen / MCScontrol-lite Datum / Uhrzeit einstellen (Ab Userlevel 3) Passwörter definieren Settings Systeminfo Language (Benutzersprache) MCS Control Software starten (Option) Timer	13 13 14 14 15 16 17 17 17
6	Gro	ups (grafische Zuordnung von Zonen in Zo	onengruppen) 18
7	Stö	rungsmeldungen	19
8	Sof	twareupdates	20
9	Inst	allation	21
	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5.1 9.5.2	Versorgungsspannung RS485 Busverbindung Montage im Schaltschrank Montage auf einem Standfuß Maßzeichnungen Display Standfuß	21 21 Fehler! Textmarke nicht definiert. 21 22 Fehler! Textmarke nicht definiert. 22
10) Tec	hnische Daten	23

1 Anwendung

MCScontrol-lite bietet dem Anwender eine kostengünstige Touchscreen Bedienung für die Heisskanal-Regelgeräte der Baureihe MCS. Der 7" Monitor erweitert nicht nur das Eingabedisplay aller MCS-Regelgeräte, sondern kann dieses für die Baureihe MCSr auch ersetzen. **MCScontrol-lite** kann mehrere zu einer Einheit verbundene Regelgeräte als komplettes System mit bis zu 270 Zonen anzeigen und bedienen.

Die Platzierung kann in Verbindung mit den MCS Geräten wahlweise auf dem Regler oder dezentral erfolgen. Ein VESA75 Anschluss sorgt für die Montagefähigkeit an verschiedenen Tragarm-Systemen. Über USB sind Anschlüsse für Datenaustausch und externe Speicher zum Softwareupdate integriert. Ein VNC Zugang ermöglicht die Überwachung und Bedienung vom jedem im Netzwerk befindlichen PC.

2 Installation und Inbetriebnahme

An der Rückseite des Displays ist der mit X2/RS485: bezeichnete Anschluss unter Verwendung eines Schnittstellenkabels (Typ "AU110") mit dem Regelgerät zu verbinden. Anschließend ist das Display über das mitgelieferte Netzgerät mit Versorgungsspannung zu versehen und dem Wippschalter einzuschalten.



Das Display ist bereits wenige Sekunden nach dem Einschalten betriebsbereit. Nach dem Start der Software werden angeschlossene MCS Temperaturregler automatisch erkannt. Das Programm wechselt zur Statusanzeige aller Zonen und kann anschließend bedient werden.

3 Passwortverriegelung

Bestimmte Funktionen sind mit einem Passwort für unbefugte Eingaben gesperrt. Dazu sind in der Software sogenannte "Userlevel" definiert, die von Userlevel=1 bis Userlevel=3 steigende Berechtigungen erlauben.

Jeder der 3 Level ist mit einem zugehörigen, einstellbaren Passwort gesichert. Die Passwortabfrage erfolgt entweder bei Bedarf (z.B. wenn versucht wird bei verriegeltem System ein Sollwert zu verändern) oder mit einem Klick auf das Schlüsselsymbol in der Fußleiste des Displays.

8/24/2011 8:38:11 PM	<i>A</i> 3	ОК	OFF

Nach erfolgreich eingegebenem Passwort wird rechts neben dem Schlüsselsymbol der dann aktivierte Benutzerlevel angezeigt.

Passwörter bestehen immer aus 4-stelligen Zahlen. Um das freigeschaltete System wieder zu verriegeln, kann entweder bewusst ein falsches Passwort eingegeben oder einfach die Schlüssel-Taste bei der Passworteingabe betätigt werden.



Please enter Password

4 Verschiedene Zonenansichten im *MCScontrol-lite*

4.1 Aktuelle Istwerte [Overview / Act]

Dies ist die Standardansicht, in welche das Display nach erfolgreichem Erkennen der angeschlossenen MCS-Regler wechselt. Auf einer einzigen Bildschirmseite werden die Istwerte aller Zonen dargestellt. Bis zu 270 Zonen sind möglich, wobei mit zunehmender Zonenanzahl die Darstellung pro Zone kleiner wird.

Für jede einzelne Zone wird in einem Feld angezeigt:

• Der Zonenname ("Zone 1" ... "Zone 270")

Der Zonenname wird farblich hinterlegt, falls die Zone im MCS-Regler als Mitglied einer Zonengruppe definiert wurde. Alle Zonen innerhalb einer Gruppe werden mit jeweils der gleichen Hintergrundfarbe angezeigt. In untenstehendem Beispiel sind die Zonen 1...8 Mitglied der Zonengruppe 1.

Der Prozesswert

Je nach aktiviertem Untermenü kann dies der Istwert (*Act*), der Sollwert (*Set*), die Differenz Soll-Ist (*Diff*), die Ausgangsleistung (*Power*), der Strom (*Current*) oder die Regelgüte (*Quality*) sein.

Die Hintergrundfarbe des Prozesswertes wechselt im Falle einer Warnung auf gelb oder orange, im Falle eines Alarms auf rot. Gleichzeitig wird in diesem Fall eine Kurzbezeichnung des Störungsgrundes abwechselnd mit dem Istwert angezeigt.

Die Zonenfelder können farblich unterschiedliche Umrandungen zeigen. Im Fall, dass sich eine Zone im Stellerbetrieb (bzw. Handbetrieb) befindet, wird das Feld blau umrandet. Das ist im untenstehenden Bild von Zone 9..32 der Fall. Befindet sich die Zone im Absenkbetrieb (Standby), dann wird das Feld in der Farbe "pink" umrandet. Befindet sich die Zone im Boostbetrieb, dann wird das Feld in der Farbe "rot" umrandet.

Over	view	Bar o	chart	Parar	neter	Mess	ages	Opti	ions						
Act	[°C]	Set	[°C]	Diff	[K]	Power	r [%]	Curre	nt [A]	Qualit	y [%]				
Zone 1		Zone 2		Zone 3		Zone 4		Zone 5		Zone 6		Zone 7		Zone 8	
78	°C	72	°C	70	°C	66	°C	65	°C	59	°C	54	°C	30	°C
Zone 9		Zone 10		Zone 11		Zone 12		Zone 13		Zone 14		Zone 15		Zone 16	
Zone 17		Zone 18		Zone 19		Zone 20		Zone 21		Zone 22		Zone 23		Zone 24	
Zone 25		Zone 26		Zone 27		Zone 28		Zone 29		Zone 30		Zone 31		Zone 32	
			8/19/	2011 9:0	8:39 PM	P			ОК					O	Ŧ

4.2 Faceplate

Ein Klick auf eines der Zonenfelder öffnet das sogenannte "Faceplate", über welches die Zone dann im Detail bedienbar ist:

Auf dieser Seite erscheinen alle wesentlichen Prozesswerte der gewählten Zone nebeneinander. Unterhalb der Zonennummer-Anzeige kann mit den Auf- und Ab-Tasten M die angezeigte Zone ausgewählt werden.

Mit den Auf- und Ab-Tasten
□ □ unterhalb des Sollwertes (Setpoint) lässt sich dieser schrittweise nach oben oder unten verändern. Für die Veränderung von Werten ist die vorherige Eingabe eines → Passwortes erforderlich. Bei größeren Änderungen kann alternativ auch der Sollwert direkt angeklickt werden, woraufhin eine numerische Neueingabe des Wertes möglich ist.

Über die mit "Mode" beschrifteten Tasten 🖸 🖤 💽 kann die Zone in der Betriebsart umgeschaltet werden zwischen "OFF", "HAND", "AUTO" und "BOOST". Über ein kleines grünes Farbfeld am Taster wird signalisiert, welche Betriebsart der Zone derzeit aktiv ist.



Der "Tool" Button öffnet eine Liste aller Einstellparameter der gewählten Zone.

Dieser Button schaltet <u>alle</u> Ausgänge des angeschlossenen MCS-Reglers ein und aus. Er ist damit vergleichbar mit dem identisch aussehenden Taster direkt am Regler.

Der "Home" Button schließt das Faceplatefenster und kehrt damit zur Gesamtübersicht aller Zonen zurück.

4.3 Balkendiagramm

Über das Menü "Bar chart" werden alle erkannten Regelzonen als Balkendiagramm anzeigt. Das Diagramm skaliert sich automatisch, sodass die Bildfläche optimal ausgenutzt wird. Je nach aktiviertem Untermenü wird der Istwert (*Act*), der Sollwert (*Set*), die Differenz Soll-Ist (*Diff*), die Ausgangsleistung (*Power*), der Strom (*Current*) oder die Regelgüte (*Quality*) angezeigt. Die Balkenfarbe einer Zone wechselt im Störungsfall von grün auf gelb, orange oder rot.

Mit einem Klick auf einen der Balken wird das zugehörige \rightarrow Faceplate der Zone geöffnet, welches eine detailierte Bedienung des Regelkreises erlaubt.



Der Nullpunkt bei der Anzeige der Differenz wird in der Bildschirmmitte angegeben, um positive und negative Abweichungen optimal darzustellen.



4.4 Parameter

4.4.1 Systemparameter

Unter Parameter / System können alle gerätespezifischen Einstellungen durchgeführt werden. Grau hinterlegte Werte sind nicht veränderbar (ReadOnly).

Eine Beschreibung der angezeigten Parameter ist in dem jeweils aktuellen Handbuch des Reglers zu entnehmen.

Overview Ba	r chart	Parameter	Messages	Options		
System	Zones					
Parameter	Value					
AZ#	1102					
Protokollversion	380					
DIP-Schalter	0					
Stand	26.07					
Version	133					
AZ-Nummer	1102					
Zonenanzahl	32					
Langsamste Zone	0					
Programm-Nr	1					
Boostzeit [sek]	60					
Alarm-Verzoegerung [sek]	0					
Adresse RS485	1					
Baudrate RS485	2					
Adresse CAN	1					
CT-Band Verbund	25					
Auto-Power	0					
HH-Alarm	250					
Klassifizierung	1					
LC Grenzwert	120					
LC Ueberwachung	3					
TRIAC Ueberwachung	2					
Einheit Temperatur	0					
Bremse	2					
Transmit Receiv	e 8/22,	/2011 7:33:06 PM	P	OK		OFF

Ein Klick auf einen Parameterwert öffnet ein Fenster, in dem der Parameterwert innerhalb der zulässigen Grenzen neu eingegeben werden kann.

Overview B	ar chart	P					
System	Zones		_				
Parameter	¥alue		5	Systemp	paramet	er	
AZ#	1102						
Protokollversion	380						
DIP-Schalter	0			Boost	reit [sek]		
Stand	26.07			20004	tore [oort]		
Vasion	133						1
AZ-Nummer	1102			MIN: 0 ;	MAX: 600		
Zonenanzahl	32		6.0				
Langsamste Zone	0		60			DEL	
Programm-Nr	1						
Boostzeit [sek]	60						
Alarm-Verzoegerung [sel	k] 0			2	2		
Adresse RS485	1			2	3		
Baudrate RS485	2						
Adresse CAN	1						
CT-Band Verbund	25		4	5	6		
Auto-Power	0		T	5	0		
HH-Alarm	250						
Klassifizierung	1						
LC Grenzwert	120			8	9		
LC Ueberwachung	3		-	U U	-		
TRIAC Ueberwachung	2						
Einheit Temperatur	0		ECC	0	OK		
Bremse	2		ESC	0	U N		
Transmit Rece	ive 8/22	/20					

4.4.2 Zonenparameter

Unter Parameter / Zones können alle zonenspezifischen Einstellungen durchgeführt werden. Grau hinterlegte Werte sind nicht veränderbar (ReadOnly). Ein Klick auf einen Parameterwert öffnet ein Fenster, in dem der Parameterwert neu eingegeben werden kann.

Eine Beschreibung der angezeigten Parameter ist in dem jeweils aktuellen Handbuch des Reglers zu entnehmen.

Overview	Bankch	nart	Para	meter	Me	ssage	es	Optio	ns						
System	Zone	es											20		
Parameter		ZON 1	ZON 2	ZON 3	ZON 4	ZON 5	ZON 6	ZON 7	ZON 8	ZON 9	ZON 10	ZON 11	ZON 12	ZON 13	ZON 14
Setpoint		79	72	70	65	65	59	40	41	0	0	0	0	0	0
P01: L-Alarm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P02: H-Alarm		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
P03: DEV-Alarm Tem	peratur	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P04: P-Band		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
P05: I-Anteil		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
P06: D-Anteil		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
P07: Klassifizierung		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
P08: Betriebsart		2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
P09: Monitoring Zone	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P10: Alternative Zon	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P11: Softstart		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P12: Verbundaufheiz	ung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P13: Rampe Auf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P14: Rampe Ab		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P15: Stellgrad Maxim	um	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P16: Stellgrad Nennv	vert	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P17: Stellgrad Mittelv	vert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P18: StellgrMittelw.	Nenn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P19: StellgrMittelw.	Tol.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P20: Strom Nennwert 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P21: Strom Toleranz		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
P22: Diagnosezeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein Klick auf einen der Parameter öffnet ein Fenster, in dem der Parameterwert innerhalb der zulässigen Grenzen neu eingegeben werden kann. Über die Cursortasten kann hier die Auswahl der Zone und des Parameters geändert werden. Mit dem Klick auf "OK" werden die veränderten Werte zum Regler übertragen.

Overview Bar of	hart	P							
System Zor	nes					l			
Parameter	ZON 1	z	Zo	ne 1		0 ZON 11	ZON 12	ZON 13	ZON 14
Setpoint	79	7				0	0	0	0
P01: L-Alarm	0	0				0	0	0	0
P02: H-Alarm	400	•	P05:	I-Anteil		400	400	400	400
P03: DEV-Alarm Temperatur	15	1	100.	17410011		15	15	15	15
P04: P-Band	5	5	•		U S	5	5	5	5
P05: I-Anteil	800	80	MIN: 0 ;	MAX: 9999		800	800	800	800
P06: D-Anteil	160	10				160	160	160	160
P07: Klassifizierung	1	1 800	1		DFI	0	0	0	0
P08: Betriebsart	2	2 000				0	0	0	0
P09: Monitoring Zone	0	0				0	0	0	0
P10: Alternative Zone	0	0		-		0	0	0	0
P11: Softstart	1	1	2	3		1	1	1	1
P12: Verbundaufheizung	1	1	_	-		1	1	1	1
P13: Rampe Auf	0	0				0	0	0	0
P14: Rampe Ab	0	0 1	E	E		0	0	0	0
P15: Stellgrad Maximum	100	1 4	5	0		100	100	100	100
P16: Stellgrad Nennwert	1					0	0	0	0
P17: Stellgrad Mittelwert	0	0				0	0	0	0
P18: StellgrMittelw. Nenn.	0	0 7	8	Q		0	0	0	0
P19: StellgrMittelw. Tol.	100	1	U	-		100	100	100	100
P20: Strom Nennwert	0	0			-	0	0	0	0
P21: Strom Toleranz	0	0 FC		OK		5	5	5	5
P22: Diagnosezeit	0	ESC		UK		0	0	0	0
Transmit Receive	8/22/2	20						C	FF

4.4.3 Parameter auf einen USB-Stick Laden und Speichern

Ab Programmversion 1.0.4463 ist das Laden und Speichern aller Einstellparameter auf einem externen USB Memorystick möglich. Damit ist z.B. eine umfangreiche Werkzeugverwaltung realisierbar. Die Funktionen sind über zwei neue Buttons "SAVE" und "LOAD" oberhalb der Tabellenansicht erreichbar:

Overview	Bar ch	art 🛛	Paran	neter	Mes	sages	O	otions	; (Group	s				
System	Zone	s										Save		Load	
Parameter		ZON 1	ZON 2	ZON 3	ZON 4	ZON 5	ZON 6	ZON 7	ZON 8	ZON 9	ZON 10	ZON 11	ZON 12	ZON 13	zo
Setpoint		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P01: L-Alarm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P02: H-Alarm		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	40
P03: DEV-Alarm Ter	mperatur	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Das Speichern erfolgt über den Button "SAVE". Vor dem Speichern muss ein Dateiname eingegeben werden. Die Parameterwerte werden anschließend auf dem angeschlossenen USB-Stick abgelegt.

Mit dem Button "LOAD" wird eines der auf dem USB-Stick vorhandenen Parameterrezepte zunächst in die angezeigte Tabelle geladen. Vor dem Übertragen der Werte in den angeschlossenen MCS-Regler können diese nun in der Tabelle betrachtet werden.

Über den Button "TRANSMIT", der links unten zu finden ist, werden die Parameter des Rezeptes dann endgültig zum MCS-Regler übertagen. Sollen die angezeigten Parameter <u>nicht</u> übertragen werden, kann die angezeigte Tabelle mit "RECEIVE" wieder auf den ursprüngliche Zustand versetzt, oder durch Laden eines anderen Rezeptes mit anderen Werten gefüllt werden.

P18: StellgrM	ittelw. Nenn.	0					
P19: StellgrM	100						
P20: Strom Ne	nnwert	0					
P21: Strom Tol	P21: Strom Toleranz						
P22: Diagnose	0						
Transmit	18.04						

4.5 Meldungen

Unter "Messages" sind die letzten 100 Statusmeldungen der Zonen mit Datum und Uhrzeitaufgelistet. Ab Benutzerlevel 3 kann die Liste über einen Button gelöscht werden.

Der Inhalt der Liste wird nicht im Display gespeichert. Nach dem Einschalten des Gerätes ist die Liste daher zunächst leer.

Overview	Bar chart	Parameter Messages	Options	
Overview 8/22/2011 5 8/22/2011 7	Bar chart :51:11 PM : :51:12 PM : :51:14 PM : :51:15 PM : :51:17 PM : :51:22 PM : :51:23 PM : :51:23 PM : :51:30 PM : :51:35 PM : :51:37 PM : :51:37 PM : :51:38 PM : :51:41 PM : :51:42 PM : :55:29 PM : :13:19 PM :	Parameter Messages Zone 8: OK> DEV- Zone 8: DEV> OK Zone 8: OK> DEV- Zone 8: OK> DEV- Zone 8: DEV> OK Zone 8: DEV> OK	Options	
	8/22,	/2011 8:05:51 PM	OK	OFF

5 Optionen

5.1 Optionen / MCS

Im Menüpunkt "*Optionen / MCS*" sind verschiedene Optionen des angeschlossenen MCS-Reglers einzustellen. Je nach aktiviertem \rightarrow Benutzerlevel werden auf dieser Seite mehroder weniger verschiedene Optionen angeboten werden. Im MCS Handbuch sind die Funktion der einzelnen Optionen erklärt.

Overview	Bar chart	Parameter	Messages	Options		
MCS	Control Lite	Timer	-	-	-	
Lader) Standardparamet	er				

5.2 Optionen / MCScontrol-lite

Auf dieser Seite lassen sich verschiedene Einstellungen des Displays konfigurieren:

Overview Bar chart Parameter I	Messages Options Groups	
MCS Control Lite Timer		
Set Date / Time	Passwords	Language
10.10.2012	Userlevel 1:	EN: English 🔹
08:55:21		
Catting an	Customist	
Settings	Systeminio	1
Changes require Enter-Button	Version 1.0.4665	Start MCS Control
Use Group-Message in Protocoll	Found controller = *	
Always show all Buttons in Faceplate	USB Drive: ?	
Use specific group names		
Use specific program names Names		

MCScontrol-lite

5.2.1 Datum / Uhrzeit einstellen (Ab Userlevel 3)

Set Date / Time 14/20

Um das Datum und die Uhrzeit zu verändern, ist zunächst der 🔯 Button zu betätigen.

Damit wird die Veränderung von Datum und Uhrzeit freigeschaltet. Um das Datum zu ver-

ändern, ist anschließend der 🗾 Button zu drücken. Nach der Veränderung des Datums ist erneut der 🔁 Button zu betätigen.

Zur Veränderung der Uhrzeit durch Anklicken die zu verändernde Zahl (Stunde, Minute oder Sekunde) auswählen und dann mit den Buttons 🕂 entsprechend verändern. Anschließend muss die neu eingestellte Uhrzeit mit dem 🔊 Button bestätigt werden.

5.2.2 Passwörter definieren

Hier können die Passwörter definiert werden, nach deren Eingabe sich das Display auf einen bestimmten Userlevel frei schaltet. **MCScontrol-lite** wird standardmäßig mit den Passwörtern "0000" (kein Passwort) für Level 1. "0022" für Level 2 und "2222" für Level 3 ausgeliefert. Je höher der Benutzerlevel, umso höher sind die Rechte in der Bedienung.



Passwörter können nur verändert werden, wenn vorher ein bestimmter Benutzerlevel erreicht war

Im neben gezeigten Beispiel ist der Benutzer mit Level 2 angemeldet und bekommt daher nicht die Möglichkeit, das Passwort von Level 3 zu verändern.

Neu ab Version 1.0.4491: Mit Passwort=0000 vergebene Benutzerlevel erfordern später keine

Passworteingabe (gleichbedeutend eines nicht verriegelten Levels). Diese Einstellung sollte mit Bedacht gewählt werden

MCScontrol-lite

5.2.3 Settings

Settings

Changes require Enter-Button
 Use Group-Message in Protocoll
 Always show all Buttons in Faceplate
 Use specific group names
 Names
 Use specific program names

"Changes require Enter-Button" (Ab Userlevel 3 änderbar)

Wenn diese Option aktiviert wird, muss nach einer Sollwertänderung im Faceplate dieser

nochmals mit der 😂 Taste bestätigt werden. Ansonsten wird der geänderte Wert nach einer kurzen Verzögerung automatisch zum Regler gesendet. Im Auslieferungszustand ist die Option aktiviert, d.h. Änderungen müssen mit der Eingabetaste bestätigt werden.

"**Use Group-Message in Protocol**" (Ab Userlevel 3 änderbar) Diese Option kann das Bedienen von Zonengruppen wesentlich beschleunigen. Vorraussetzung ist jedoch eine MCS Firmware >= Version 1.33

"Always show all Buttons in Faceplate" Standardmäßig werden in Faceplates nicht benötigte Bedienelemente ausgeblendet. So sind z.B. im manuellen Betrieb keine Sollwert-Buttons sichtbar, denn es soll ja nur der Stellgrad veränderbar sein. Durch das Aktivieren dieser Option werden alle Buttons sichtbar und sind auch bedienbar. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.

"Use specific group names" (Ab Version 1.0.4665) (Ab Userlevel 3 änderbar) Standardmäßig werden die Gruppen mit deren Gruppennummer benannt ("Group 1"... "Group 8"). Durch aktivieren der Option "use specific group names" können die Namen der Gruppen nach dem Click auf "Names.." frei definiert werden. Es öffnet sich folgendes Fenster:

specific group name	:5:	
Group 1:	Vert.1	
Group 2:	Noz1	
Group 3:		
Group 4:		
Group 5:		
Group 6:		 Cancel
Group 7:		
Group 8:		 ок

Die Länge der eingegebenen Gruppennamen wird bei der Eingabe automatisch auf den zur Verfügung stehenden Platz beschränkt.

Als Ergebnis werden die Gruppen anschließend namentlich angezeigt:

Overv	iew B	ar cha	rt Paran	neter N	lessage	es Op	tions	Group	s			
No Gro	oup [1]	/ert.1	[2]Noz1	[3]		[4]	[5]	[6	5]	[7]	[8]	
Zone 1 1	Zone 2 2	Zone 3 3	Zone 4 4	Zone 5 5	Zone 6 6	Zone 7 7	Zone 8 8	Zone 9 0	Zone 10 0	Zone 11 0	Zone 12 0	Zone 13 0

MCScontrol-lite

"Use specific program names" (Ab Version 1.0.4665) (Ab Userlevel 3 änderbar) Standardmäßig werden die 6 Sollwertprogramme des MCS-Reglers mit deren Nummer benannt ("Programm 1"... "Program 6"). Durch Aktivieren der Option "use specific program names" können die Namen der Programme nach dem Click auf "Names.." frei definiert werden. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Program 1:	Werkzeug 1	
Program 2:	Komponente 2	
Program 3:	Program 3	
Program 4:	Program 4	
Program 5:	Program 5	
Program 6:	Program 6	Cancel

Als Ergebnis werden die eingegebenen Namen entsprechend angezeigt:

Overviev	w Bar chart	Parameter	Messages	Options	Groups
MCS	Control Lite	Timer	-	-	-
LOA	D STANDARD PARAME	TER	Werkzeug 1		
	CONTROLLER RESET		C Komponente 2		
			C Program 3		
			C Program 4		
			C Program 5		
			C Program 6		

5.2.4 Systeminfo



5.2.5 Language (Benutzersprache)



5.2.6 MCS Control Software starten (Option)

Start MCS Control

(ab Version 1.0.4633) Dieser Button wird angezeigt, falls das Programm auf einem 15" Touchscreen zusammen mit dem umfangreicheren Programm "MCS Control" installiert wurde. Durch Betätigen des Buttons wird von der Bedienoberfläche "MCS Control

lite" auf "MCS Control" umgeschaltet.

5.3 Timer

Über das Menü "Options / Timer" kann das automatische Einschalten des Reglers zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden. Damit kann ein Aufheizen erfolgen, um z.B. bei Schichtbeginn ein aufgeheiztes Werkzeug vorzufinden.

Mit den Auf-/Ab-Buttons lässt sich der Wochentag und die Uhrzeit des Einschaltvorgangs voreinstellen. Durch das Anklicken der "Active"-Option wird der Timer aktiviert.

Beim Erreichen der eingestellten Uhrzeit wird der zuvor über den 0 Taster im \rightarrow Faceplate abgeschaltete MCS-Regler wieder eingeschaltet.

Auto Powe	er-On at:		
	Friday	10 :	30
	Active		\bigtriangledown

6 Groups (grafische Zuordnung von Zonen in Zonengruppen)

Ab Programmversion 1.0.4463 können über das Menü "GROUPS" Zonen grafisch in eine der 8 Zonengruppen zugewiesen werden. Ab Programmversion 1.0.4665 sind die Gruppenamen auch frei benennbar. Siehe Kapitel 5.3.2 Settings / use specific group names.

Die Veränderung der Gruppenzuweisung bewirkt am angeschlossenen MCS Regler eine Parameteränderung und wird auch dort gespeichert. Werkseitig sind am MCS keine Gruppen definiert; am **MCScontrol-lite** wird entsprechend folgendes Bild angezeigt.

Over	view B	ar chart	Param	neter M	essages	optio	ons 🚺	Groups			
No Gr	oup Gro	oup 1 (Group 2	Group	3 Gro	up4 G	roup 5	Group	6 Grou	ip 7 Gr	oup 8
Zone 1 O	Zone 2 0	Zone 3 O	Zone 4 0	Zone 5 O	Zone 6 O	Zone 7 0	Zone 8 O	Zone 9 O	Zone 10 O	Zone 11 O	Zone 12 O
Zone 13 O	Zone 14 O	Zone 15 O	Zone 16 O	Zone 17 O	Zone 18 O	Zone 19 O	Zone 20 O	Zone 21 O	Zone 22 O	Zone 23 O	Zone 24 O
Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36

Unter jeder Zone wird die Gruppennummer angezeigt, in welche die Zone zugeordnet ist (0=keine Gruppe). Zur Aufteilung der Zonen in eine Gruppe ist zunächst im Untermenü die gewünschte Gruppe auszuwählen (hier Gruppe 1).

OverviewBar chartParaNo GroupGroup1Group2Zone 1Zone 2Zone 3Zone 40000

Anschließend sind nacheinander die Zonen anzuklicken, die zur gewählten Gruppe hinzugefügt werden sollen. Je nach Bedarf und Anwendung, können nun den 8 Gruppen unterschiedliche Zonen zugeordnet werden.

Overvi	ew Ba	ar chart	Parame	eter Me	essages	Optio	ns
No Gro	up Gro	up1 G	roup 2	Group	3 Grou	ip 4 Gi	roi
Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Z:
2	1	1	1	1	0	0	(
Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Z:
2	2	2	0	0	0	0	(
Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Z.
0	4	4	4	0	0	0	
Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Z.
0	0	0	0	0	0	O	

7 Störungsmeldungen

In den Faceplates, der Gesamtübersicht und in der Störtabelle können zonenweise die hier aufgelisteten Störungen angezeigt werden. Ursache und Behebung dieser Störungen sind dem MCS-Handbuch zu entnehmen.

Meldung	Farbe	Bedeutung
OK	Grün	Zone ist ok.
-L-	Rot	Zone hat Untertemperatur
-H-	Rot	Zone hat Übertemperatur
-E-	Rot	Zone hat Fühlerbruch
-S-	Rot	Zone hat Fühlerkurzschluss
DEV-	Gelb	Zone meldet negative Abweichung vom Sollwert
DEV+	Orange	Zone meldet positive Abweichung vom Sollwert
dl	Gelb	Heizstromabweichung
HiHi	Rot	Zone hat Übertemperatur
SSR	Rot	Zone hat Triac-Alarm
LC	Rot	Zone meldet Leckstromalarm
IFu	Rot	Zone meldet defekte Sicherung
dY	Gelb	Zone meldet eine Stellgradabweichung
-U-	Rot	Zone hat keine Ansteuer-Spannung
COM	Gelb	Übertragungsstörung auf der Schnittstelle

In der Fußzeile des Displays wird neben dem Schlüsselsymbol in einem Farbfeld der Zonenfehler mit der höchsten Priorität angezeigt.

8 Softwareupdates

Programmupdates sind über das Einstecken eines USB-Sticks mit anschließendem Aus- und Einschalten des Displays möglich. Nähere Informationen über das Vorbereiten des Sticks werden zusammen mit dem veröffentlichten Update bekannt gegeben.

9 Installation

9.1 Versorgungsspannung



9.2 Die Versorgung des Displays erfolgt mit 24VDC über die 4pol. Schraubklemme an der Geräterückseite.

Klemme 2 : + 24V DC Klemme 1 : GND

9.3 RS485 Busverbindung



Die Busverbindung zu den Geräten erfolgt über dem an der Unterseite des Displays mit **X2/RS485:** bezeichneten 9pol D-SUB Stecker. Benötigt werden die Signale Rx/Tx- (an **PIN1**) und Rx/Tx+ (an **PIN2**).

Damit ist beim Anschluss eines Feller Engineering Regelgerätes Pin 1 vom Display \rightarrow auf Pin 3 am Regler und Pin 2 vom Display \rightarrow auf Pin 2 am Regler zu verschalten.

Die Verkabelung zu den Regelgeräten hat über ein 2-poliges, abgeschirmtes Kabel zu erfolgen. Als Zubehör ist ein passendes, steckerfertiges Anschlusskabel, Typ **AU 110** in verschiedenen Längen erhältlich.

9.4 Montage auf einem Standfuß



Als Artikel PC-000471 ist ein Standfuß verfügbar. Das Display ist mit 4 mitgelieferten Schrauben zu befestigen und kann dann horizontal um 50° geschwenkt werden.

9.5 Maßzeichnungen

9.5.1 Standfuß



Alle Maßeinheiten in mm

10 Technische Daten

Displaygröße	7"
Touch Screen	Resistiv
Hintergrundbeleuchtung MTBF	50.000 Std
Schnittstellen	1 x USB, 1 x LAN, CAN, RS485
Versorgungsspannung	24 Volt DC
Betriebstemperatur	-20 °C +60 °C
Schutzklasse	IP20
Gewicht	0,8 kg
Befestigung	- VESA75
	- Standfuß *)
	*) optional lieferbares Zubehör
Betriebssystem	WINDOWS Embedded
Besonderes	Lüfter- und festplattenloser, robuster Aufbau